

TRAFIKGUMMI.dk

Vejledning

Montering af gummibjælker:

Der skal bruges en slagboremaskine, et murbor på Ø 14 mm, 17mm topnøgle og de medsendte skruer og rawlplugs.

Alle emnerne/sektioner lægges på vejen, hvor de ønskes placeret. Derefter bores der huller på Ø14 mm og ca 12 cm dybde. Sektionerne fjernes igen og støvet fjernes. Herefter skrues rawlplugs og skruer fast med 17mm topnøgle. Derefter placeres propperne.



TDJ Andersen K/S
Sdr. Savstrupvej 22-24
Savstrup
7500 Holstebro
Tlf. 97468222 – Mobil 26780807
www.trafikgummi.dk