

# TRAFIKGUMMI.dk

## Vejledning

### Montering af Helleanlæg og evt. Pullert:

Der skal bruges en slagboremaskine, et murbor på Ø 14 mm, 17mm topnøgle og de medsendte skruer og rawlplugs.

Alle emnerne/sektioner lægges på vejen, hvor de ønskes placeret. Derefter bores der for, og sektionerne fjernes. Der bores huller på Ø14 mm og ca 12 cm dybde, hvor markeringen er lavet. Efter hullerne er boret fjernes støvet.

**Pullert:** Hvis der skal placeres en pullert ovenpå helleanlægget - monteres den nu. Dette gør man ved, at bore et hul fra bagsiden af hellen med et Ø 12 mm bor. Skruen skal ned igennem pullerten, og placeres over hullet. Derefter monteres pullerten under hellen med de medsendte spændeskiver og møtrikker.

Herefter ligges sektionerne ud over hullerne, og rawlplugs og skrue placeres ovenfra. Skrues fast med 17mm topnøgle. Hullet dækkes med de medsendte propper.

Der isættes I-beslag mellem elementerne i helleblok



TDJ Andersen K/S  
Sdr. Savstrupvej 22-24  
Savstrup  
7500 Holstebro  
Tlf. 97468222  
[www.trafikgummi.dk](http://www.trafikgummi.dk)