

TRAFIKGUMMI.dk

Vejledning

Montering af Markeringsbjælker:

Der skal bruges en slagboremaskine, et murbor på Ø 14 mm, 17mm topnøgle og de medsendte skruer og rawlplugs.

Alle emnerne/sektioner lægges på vejen, hvor de ønskes placeret. Derefter bores der for med et Ø14 mm bor. Herefter fjernes sektionerne, og der bores ca 12 cm huller. Støvet fjernes og sektionerne placeres igen, hvorefter rawlplugs og skruer bliver spændt fast med en 17mm topnøgle.

Hvis det er nødvendigt kan man afkorte bjælkerne med en sav.



TDJ Andersen K/S
Sdr. Savstrupvej 22-24
Savstrup
7500 Holstebro
Tlf. 97468222 –
www.trafigummi.dk