

# TRAFIKGUMMI.dk

## Vejledning

### Montering af P-stop, kantblok og P-afgrænsning:

Der skal bruges en slagboremaskine, et murbor på  $\text{\O} 14 \text{ mm}$ , 17mm topnøgle og de medsendte skruer og rawplugs.

Alle emnerne/sektioner lægges på vejen, hvor de ønskes placeret. Derefter bores der huller på  $\text{\O} 14 \text{ mm}$  og ca 12 cm dybde. Sektionerne fjernes igen og støvet fjernes. Herefter skrues rawplugs og skruer fast med 17mm topnøgle. Til P-afgrænsning medfølger propper – de sættes derefter i.

