

# TRAFIKGUMMI.dk

## Vejledning

### Kunststofpullert

Værktøj: Slagboremaskine, murbor Ø 14mm, 17 mm topnøglesæt

Pullerten placeres. Midten afmærkes på asfalten. Der bores et hul på Ø14 mm og ca. 12 cm's dybde. Skruen skal ned igennem pullerten, og skrues fast med topnøglesæt – sæt flere sammen for at opnå de 75 cm's længde eller køb en topnøgelforlænger hos os. Derefter sættes medsendte prop i. Efterspændes efter 10-14 dage.



TDJ Andersen K/S  
Sdr. Savstrupvej 22-24  
Savstrup  
7500 Holstebro  
Tlf. 97468222 – Mobil 26780807  
[www.trafigummi.dk](http://www.trafigummi.dk)