

TRAFIKGUMMI.dk

Vejledning

Montering af Pullert på monteringsbeslag :

Der skal bruges en slagboremaskine, et murbor på Ø 14 mm, 13mm topnøgle og de medsendte skruer, skiver og rawlplugs dupper.

Pullerten placeres. Markér hullerne. Derefter bores der huller på Ø12 mm og ca. 10 cm dybde. Når hullerne er lavet fjernes støvet Herefter placeres pullerten igen. Skrue, spændeskive og rawlplugs skrues fast ovenfra med en 17 mm topnøgle. De medsendte propper placeres herefter ovenpå hver skrue.

Skruer efterspændes efter ca. 10-14 dage.

Aftagelig pullert kan fastlåses med en hængelås. Selve pullerten drejes en halv omgang for afmontering fra beslag.



TDJ Andersen K/S
Sdr. Savstrupvej 22-24
Savstrup
7500 Holstebro
Tlf. 97468222 – Mobil 26780807
www.trafikgummi.dk