

TRAFIKGUMMI.dk

Vejledning

Montering af vejbump:

Der skal bruges en slagboremaskine, et murbor på Ø 14 mm, 17mm topnøgle og de medsendte skruer og rawlplugs.

Alle emnerne/sektioner lægges på vejen, hvor de ønskes placeret. Derefter bores der for, og sektionerne fjernes. Der bores huller Ø14 mm og ca 12 cm's dybde hvor markeringen er lavet. Efter hullerne er boret fjernes støvet. Herefter lægges der et 3/4" rør, og vej bumpene placeres over røret. Rettes til efter hvor hullerne er. Rawlplugs og skrue placeres ovenfra, og spændes fast med 17mm topnøgle. Det skal efterspændes efter ca. 10-14 dage.



Se evt. monteringsvideo på www.trafikgummi.dk

TDJ Andersen K/S
Sdr. Savstrupvej 22-24
Savstrup
7500 Holstebro
Tlf. 97468222 – Mobil 26780807
www.trafikgummi.dk