

# TRAFIKGUMMI.dk

## Vejledning

### Montering af vejbump:

Der skal bruges en slagboremaskine, et murbor på Ø 14 mm, 17mm topnøgle og de medsendte skruer og rawplugs.

Alle emnerne/sektioner lægges på vejen, hvor de ønskes placeret. Derefter bores der for, og sektionerne fjernes. Der bores huller på Ø14 mm og ca 12 cm dybde der hvor markeringen er lavet. Efter hullerne er boret - fjernes støvet. Herefter lægges sektionerne ud over hullerne. Rawplugs og skrue placeres **NED GENNEM** elementet, og skrues fast med 17mm topnøgle, som vist nedenfor. Det skal efterspændes efter ca. 10-14 dage.



Se evt. monteringsvideo på [www.trafikgummi.dk](http://www.trafikgummi.dk)

TDJ Andersen K/S  
Sdr. Savstrupvej 22-24  
Savstrup  
7500 Holstebro  
Tlf. 97468222 – Mobil 26780807  
[www.trafikgummi.dk](http://www.trafikgummi.dk)