

# TRAFIKGUMMI.dk

## Vejledning

### Montering af Maxi P-stop

Der skal bruges en borehammer, et murbor på Ø14 mm, 17mm topnøgle og de medsendte skruer og pluks.

Alle elementerne lægges på vejen, hvor de ønskes placeret. Mærk op til huller. Fjern elementerne. Bor huller på Ø14 mm og ca. 120 mm dybde. Støvet fjernes. Anbring elementerne. Pluks kommes ned gennem hullerne i elementet, og skruen skrues fast med 17mm topnøgle.

For at opnå en bedre fastgørelse kan elementerne evt. limes fast samtidig med fastgørelse med skruer.

