

TRAFIKGUMMI.DK

Vi tilbyder økonomiske, fleksible og trafiksikre løsninger!

Montering af kunststofpullert

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte rawplugs, skruer, skiver og propper
- Topnøgleforlænger

1. Midten af pullerten afmærkes på asfalten.
2. Derefter bores der et hul på Ø14 mm og ca. 120 mm dybde.
3. Rawplug placeres i hullet.
4. Pullerten sættes over hullet
5. Topnøgleforlængerens sættes ned gennem pullerten og skruen skrues fast.
6. Proppen sættes i og kan evt. limes

Vi anbefaler at der efterspændes efter 10-14 dage.



Monteringsbeslag t. montering på helleanlæg (HES80106)



Topnøgleforlænger 75 cm (HES80107)



Prop til top af pullert

