

## Montering af Markeringsbjælker og P-markering

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14mm
- Topnøgle 17mm
- Medsendte skruer, rawplugs og propper

1. Alle elementerne lægges på vejen, hvor de ønskes placeret.
2. Mærk op til huller og fjern elementerne igen.
3. Derefter bores der huller på Ø14mm og ca. 120mm dybe.
4. Fjern støv og placer elementerne igen.
5. Sæt rawplugs ned i hullerne på elementerne, og skru skruerne fast med en 17mm topnøgle.

Længden kan reduceres ved at save elementerne over.

Vi anbefaler, at der efterspændes efter 14 dage.

