

TRAFIKGUMMI.DK

Vi tilbyder økonomiske, fleksible og trafik sikre løsninger!

Montering af Maxi P-stop

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14mm
- Topnøgle 17mm
- Medsendte skruer, rawplugs og "dupper"

1. Alle elementerne lægges på vejen, hvor de ønskes placeret.
2. Mærk op til huller og fjern elementerne igen.
3. Derefter bores der huller på Ø14mm og ca. 120mm dybe.
4. Fjern støv og placer elementerne igen.
5. Sæt rawplugs ned i hullerne på elementerne, herefter skrues skruerne fast med en 17mm topnøgle. "Dupperne" sættes ned ovenpå skruerne.

For at opnå en bedre fastgørelse kan elementerne evt. limes fast, samtidig med fastgørelse med skruer.

Vi anbefaler, at der efterspændes efter 14 dage.

