

TRAFIKGUMMI.DK

Vi tilbyder økonomiske, fleksible og trafiksikre løsninger!

Montering af Nedgravningspullert

1. Bor/grav et hul på ca. Ø250mm x 500mm.
2. Placer kunststofrøret Ø160x500mm i hullet.
3. Fyld beton rundt om røret (tør-beton).
4. Placer pullerten i kunststofrøret.
5. Fyld fint sand i mellemrummet.

Hvis pullerten let skal kunne tages op, kan der monteres en gummiring på pullerten i jordhøjde, for derved at øge pullertens omkreds.

