

TRAFIKGUMMI.DK

Vi tilbyder økonomiske, fleksible og trafiksikre løsninger!

Montering af P-stop/Kantblok

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14mm
- Topnøgle 17mm
- Medsendte rawlplugs og skruer

1. Alle emnerne/sektioner lægges på vejen, hvor de ønskes placeret.
2. Derefter bores der huller på Ø14mm og ca. 120mm dybe.
3. Flyt sektionerne, fjern støvet og placer sektionerne igen.
4. Skruer med rawlplugs skrues fast med en 17mm topnøgle.
5. Proppe/dupper sættes i elementerne.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

