

## Montering af pullertbeslag eller standerbeslag til helleanlæg

### Pullertbeslag:

Til montering skal bruges:

- Bor Ø14 mm
- Topnøgleforlænger
- Medsendte bolte

1. Bor et hul med et 16 mm bor i hellen, der hvor pullerten ønskes monteret.
2. Pullertbeslaget (gevindstang, møtrik) presses nedfra igennem hullet. Møtrikken skal være undersænket 5-10 mm i forhold til oversiden af hellen.
3. Pullerten placeres ovenpå og bolten skrues fast ned gennem pullerten, ved hjælp af topnøgleforlænger.

### Standerbeslag:

Til montering skal bruges:

- Bor Ø16 mm (bores igennem helleanlægget)
- Murbor Ø12mm
- Bits TX30
- Medsendte møtrikker og skruer

1. Bor et hul med et 16 mm bor i hellen.
2. Monter bunddelen af standerbeslaget på asfalten. Bor 3 stk. 12 mm huller og fastmonter med skruer og plugs.
3. Helleanlægget skubbes ned over standerbeslaget og monteres som anvist.
4. Topbeslag spændes fast med 19 mm møtrik.

