

Montering af Rundkørsel

Til montering skal bruges:

- Slagboremaskine
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte rawplugs og skruer

1. Læg alle dele på vejen indtil den ønskede placering er korrekt (evt. pullert i midten – der graves evt. ud).
2. Bor gennem de forborede huller på de lagte elementer og fjern derefter elementerne.
3. I Underlaget bores Ø14 mm huller i 120 mm's dybde. Hullerne renses efterfølgende.
4. Placer elementerne over de borede huller og hængt dem sammen vha. beslagene.
5. Rawplugs og skruer skal monteres NED GENNEM elementerne og fastspændes med 17 mm topnøgle.
6. Propperne isættes.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

Ved stor belastning eller vrid fra tunge køretøjer anbefaler vi, at elementerne limes fast.



Beslag - galvaniseret



Skruer og plugs



Prop (34x15mm)