

TRAFIKGUMMI.DK

Vi tilbyder økonomiske, fleksible og trafiksikre løsninger!

Montering af Slowrider

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14mm
- Topnøgle 17mm
- Medsendte rawplugs og skruer

1. Læg alle dele på vejen indtil den ønskede placering er korrekt, og tegn evt. med kridt rundt
2. om for at have en "rettesnor".
3. Bor gennem de forborede huller på de lagte elementer og fjern derefter elementerne.
4. I Underlaget bores Ø14mm huller i 120mm dybde. Hullerne renses efterfølgende.
5. Rawplugs og skrue monteres gennem elementet og fastspændes med 17mm topnøgle.
6. Spænd alle skruer forsvarligt, så fartdæmperen er monteret korrekt og sikkert. Bumpet er nu klar til brug.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

