

TRAFIKGUMMI.DK

Vi tilbyder økonomiske, fleksible og trafiksikre løsninger!

Montering af vej bump 20, 30 og 40 km/t

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14mm
- Topnøgle 17mm
- Medsendte rawlplugs og skruer



1. Læg alle dele på vejen indtil den ønskede placering er korrekt. Tegn evt. med kridt rundt om for at have en "rettesnor".
2. Bor gennem de forborede huller på de lagte elementer, og fjern derefter elementerne.
3. I underlaget bores Ø14mm huller i 120mm dybde. Hullerne renses efterfølgende.
4. Placer elementerne over de borede huller.
5. Rawlplugs og skruer monteres gennem elementet **ovenfra** og fastspændes med 17mm topnøgle.
6. Spænd alle skruer forsvarligt, så fartdæmperen er monteret sikkert og korrekt. Bumpet er nu klar til brug.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.



Skruer og plugs sættes i ovenfra.